

# P0DI-1 (ドレン横型)

既存防水層撤去後  
アスファルトプライマー

ニューメルタン15

シェンサント30F

仕上塗料

既存スレーナー・締付用ボルト  
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーキングS

シェンカント

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

仕上塗料

仕上塗料

SPストロング又は  
SPテープ

仕上塗料

シェンサント30F

SPストロング

300

ニューメルタン15

シェンサント30F

300程度

ピロウエルドE

アスファルトルーフィング1500

エスカント

シェンボード

100以上

既存保護層・防水層撤去後アスファルトプライマー  
アスファルトルーフィング1500を増張りに突き付け

