

# M4DI-2 (ドレン横型)

既存防水層撤去後  
アスファルトプライマー

仕上塗料

ニューメルタン15

SPキャップ

既存ストレーナー・締付用ボルト  
撤去後に改修用鉛ドレン 取付  
(改修用ドレンの使用は任意)

カスタムコーチングS

シェーンカント

仕上塗料

仕上塗料

SPストロング又は  
SPテープ

SPキャップ

300

ニューメルタン15

SPストロング

300程度

ピロワエルトE

SPキャップ

アスファルトルーフィング1500

エスカント

シェーンボード

100以上

既存防水層撤去後アスファルトプライマー  
アスファルトルーフィング1500を増張りに突き付け

